

# Mikro kamera ukryta v klíčence návod na použití



## Režim nahrávání

Pro zapnutí podržte tlačítko ON / OFF dokud svítí žlutá dioda. Následně dlouze podržte tlačítko VIDEO / CAMERA, když žlutá dioda 3x svítí. Jakmile dioda zhasne, jste ve video režimu, pak stiskněte VIDEO / CAMERA. Pro uložení a ukončení opět stiskněte tlačítko VIDEO / CAMERA. Pro vypnutí stiskněte dlouze tlačítko ON / OFF.

## Režim fotoaparátu

Pro zapnutí podržte tlačítko ON / OFF dokud svítí žlutá dioda. Stiskněte tlačítko VIDEO / CAMERA, žlutá dioda jednou blikne a dělá snímky, dokud zařízení nevypnete dlouhým stisknutím tlačítka ON / OFF.

## Specifikace

Video formát: AVI

Rozlišení videa: 720x480 pixelů

Rozlišení fotografie: 1280x960 pixelů

Baterie: 280 mha 3.7 V

Zařízení nemá vnitřní paměť – potřeba zapojení micro SD/micro SDHC paměťové karty do kapacity 16GB (SD karta není součástí balení).

## Nastavení

Vytvořte textový dokument, který vložte do kořenového adresáře paměťové karty. Dokument pojmenujte „TAG“. Otevřete soubor TAG a napište datum a čas v tomto formátu:

[date]

2009/09/09

12:00:00

Uložte soubor před zavřením. Čas jste aktualizovali a úpravy dokončili, při dalším spuštění přístroje bude čas nahráván průběžně.

## **Světelná indikace**

Vybitá baterie: žlutá dioda bliká

Plná paměťová karta: žlutá dioda svítí

## **Nabíjení**

Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Připojte kameru pomocí USB kabelu k počítači nebo do zásuvky. Doba nabíjení je cca 2,5 hodiny. Při nabíjení svítí žlutá dioda, jakmile je přístroj nabitý, dioda se zhasne.