Návod k obsluze Wi-Fi bezpečnostní kamery Clever Dog

Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru pomocí Internetu. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány. Kamera je určena pouze pro vnitřní používání.

Popis

- 1) Mikrofon
- 2) Indikátor Wi-Fi
- Indikátor energie (svítí, pokud je kamera připojena do elektrické zásuvky)
- 4) Tlačítko Wi-Fi
- 5) Slot na Micro SD kartu
- 6) Konektor pro napájení
- 7) Tlačítko pro připevnění/sejmutí držáku
- 8) Vedení přívodních kabelů
- 9) Otvory pro připevnění na zeď

Stažení mobilní aplikace

V Google Play (Android) nebo App Store (iOS) vyhledejte aplikaci Clever Dog nebo oskenujte příslušný QR kód a naistalujte aplikaci do svého mobilního telefonu. Aplikace je dostupná zdarma.

Spusťte aplikaci. Zaregistrujte se nebo se přihlaste. Při registraci použijte emailovou adresu. Pro registraci nepoužívejte telefonní číslo.

Postup registrace: Klikněte na tlačítko "*Sign Up*" (1). Na další obrazovce klikněte na tlačítko "*Email*" (2) a vyplňte vaší emailovou adresu a zvolte si heslo pro přihlášení do aplikace. Poté si přečtěte podmínky použití *"Term of use"* (3) (pouze v angličtině) a zaškrtněte, že s podmínkami souhlasíte (4). Pokud s nimi nebudete souhlasit, aplikaci nebude možné použít. Nakonec klikněte na tlačítko "*OK"*. Poté se přihlaste do emailu a potvrďte registraci kliknutím na uvedený odkaz. Tím registraci dokončíte.

Postup pro přihlášení: Po registraci se vraťte do aplikace a do pole "Account" zadejte vaší emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Do pole "Password" zadejte zvolené heslo a poté klikněte na *"Sign In"* (5).

V případě, že jste zapomněli své heslo, klikněte na "Forgot password?" a následujte pokyny na obrazovce. Pouze v angličtině.





•>> 中国联播 ·	9 17:04 •• +	Sign Up	
	Of the set	Phone	Email — 2
R 1000			
🖨 Pass			
	Sign In		ОК
l I 1	Forgot password? 5	₽ Agree 1 4	Term of use

Používání zařízení

Zapojte kameru do přívodu elektrické energie pomocí napájecího adaptéru. Vždy používejte jen dodávaný adaptér. V opačném případě hrozí poškození zařízení.

Nyní je třeba přiřadit kameru do aplikace. Ujistěte se, že indikátor Wi-Fi modře bliká. Blikání znamená, že Wi-Fi modul vysílá bezdrátovou síť. Pokud indikátor nebliká, stiskněte a držte tlačítko Wi-Fi po dobu několika vteřin, dokud indikátor nezačne blikat.

Uživatelé Android zařízení v aplikaci Clever Dog stisknou ikonu "+" pro přidání zařízení do aplikace.

Uživatelé iOS zařízení se nejdříve ve svém přístroji musí bezdrátově spojit s kamerou.

Přejděte do *Nastavení> Wi-Fi* a připojte se na kamerou vysílanou síť(viz obrázek 1). Její název bude v tomto formátu: *DOG-0xxxxx*. Jako heslo potřebné pro připojení zadejte: *11111111*. Poté otevřete aplikaci Clever Dog a stiskněte ikonu "+" pro přidání zařízení do aplikace

Nyní v aplikaci zvolte svou domácí Wi-Fi síť, zadejte k ní heslo a stiskněte tlačítko "Next" (viz obrázek 2).

Na displeji Vašeho zařízení se ukáže zpráva o úspěšném připojení zařízení.

Nyní jste připojeni a můžete začít kameru používat (viz obrázek 3).

Vistovení Wi-Fi	+ 100 %) setwo	*	
WI-FI DOG-081132 vvesime str Jind	••• 0	ane Coole Anthony Anto Decesion Win Pri essentiti Transmissi Next		20000112 CONTROL
Výzva pro připojení Zmené něl kunos připojení nebolou: žené snámi střiž i drapostu, bu vytori i dřužně.	Masud de Humb		¢	
Obrázek 1		Obrázek 2		Obrázek 3

Parametry

Vysvětlivky k signalizaci kamery

Stav indikátoru	Význam
Indikátor energie stále svítí	Kamera je připojena k síti
Indikátor Wi-Fi modře bliká	Režim nastavování Wi-Fi
Indikátor Wi-Fi modře svítí	Kamera je připojena k Wi-Fi
Indikátor Wi-Fi svítí červeně a pomalu bliká	Kamera se připojuje k Wi-Fi síti
Střídavé blikání modré a červené LED diody	Aktualizace kamery

Čočka	Barevné čočky; 92° diagonálně, 80° horizontálně, 60° vertikálně
Komprese videa	H.264
Rozlišení	720x576 při 15fps
Noční snímání	Automatické sepne infračervené LED při slabém osvětlení
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
Paměť	Micro SD karty až do 32GB
Napětí	5V/1A
Provozní teploty	-10~60°C
Rozměry	85x85x110mm